# タッチパネル ドライバのアップデートのお願い

本機には、最新のタッチパネル用ドライバを含んだ「タッチパネル ドライバCD-ROM」を添付しております。本機のセットアップ終了後、以下の手順でタッチパネルドライバのアップデートを必ず行ってください。

**●ドライバのアップデートにあたってのご注意●**

ドライバのアップデートの作業を行うには管理者権限をもつユーザーでログオンする必要があります。

## ■ドライバのアップデート手順

この手順では、ドライバ CD-ROM が E ドライブに挿入されていることを想定しています。これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

1. 使用中のアプリケーションがあれば、すべて終了させる
2. タッチパネル ドライバCD-ROMをパソコンにセットする
   ※「自動再生」画面が表示されたら、「×」ボタンをクリックして画面を閉じてください。
3. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックする
4. 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「デバイスとプリンター」の中の「デバイスマネージャ」をクリックする
5. 「デバイスマネージャ」画面で「ヒューマン インターフェイス デバイス」をダブルクリックし、以下にある「NextWindow 1950 Touch Screen」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックする
6. 「コンピュータを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」ボタンをクリックする
7. 「コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します」をクリックする
8. 「ディスク使用」ボタンをクリックする
9. 「製造元のファイルコピー元」に「E:¥NW1950」と入力し、「OK」ボタンをクリックする
10. 「NextWindow 1950 Touch Screen」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする
11. 「Windows セキュリティ」画面が表示された場合は、「このドライバー ソフトウェアをインストールします」(または、「インストール」ボタン) をクリックする
12. 「ドライバソフトウェアの更新」画面で、「閉じる」ボタンをクリックする
13. タッチパネル ドライバCD-ROMを取り出し、パソコンを再起動させる

以上でタッチパネル ドライバのアップデートは終了です。ドライバのアップデートが正しく行われた場合、タッチパネル ドライバのバージョンは「2.1.7.0」になります。

853-810924-389-B



*810924389B*

## ■タッチパネルディスプレイの操作方法

**タッチパネルディスプレイを操作するときは指先でタッチするようにし、また、2本の指で操作する場合は、1本の指を画面に当ててからもう1本の指を当てて操作するようにしてください。**

| 操作名 | 操作 | 説明 |
|---|---|---|
| タップ | トンッ | 画面に触れて、指を離します(トンッと指一本で画面に軽くタッチします)。対象のアイコンを選択したり、ボタンを押すときに使います。 |
| プレスアンドホールド | タッチ… | 指一本で画面を軽くタッチし続けます。右クリックメニューが表示されます。 |
| プレスアンドタップ | タッチ & トンッ | 指一本を画面上の対象に当てた状態のまま、もう一本の指でトンッとタップします。右クリックメニューが表示されます。 |
| ダブルタップ | トンッ トンッ | 画面上の対象を指でトンットンッと 2 回タップします。ダブルクリックと同じく、フォルダを開いたり、ソフトを起動することができます。 |
| ドラッグ | タッチ スウー パッ | 指を画面上の対象に当てた状態でスゥーと動かし、目的のところでパッと離します。アイコンの移動やテキストの範囲選択などができます。 |

| | | |
|---|---|---|
| パン | スゥー | 指を画面上に軽くタッチした状態でスゥーと動かします。画面に表示しきれない大きなページや画像データを動かし、隠れていた部分を表示することができます。 |
| フリック | スッ | 画面上を指でスッと払うようにタッチします。対応ソフトでは画面の表示を払った方向に移動させたり、ページをめくったりすることができます。 |
| ズーム | タッチして開く | 指一本を画面にタッチしたまま、もう一本の指を画面の上で開くように動かします。対応ソフトでは画面の表示が拡大されます。縮小するときは、つまむように動かします。 |
| 回転 | タッチして回す | 指一本を画面にタッチしたまま、この指を中心に、もう一本の指で画面の上にくるっと弧を描きます。対応ソフトでは画像などの回転ができます。 |

**より上手にタッチパネルを操作するには、添付のマニュアル『パソコンの準備と基本』－「第7章　おすすめ機能」－「タッチパネルディスプレイ」－「タッチパネルディスプレイの操作」をご覧ください。**